



FICHA TÉCNICA PENTA QUAT

SANITIZANTES DE CONTACTO CON EQUIPOS Y ÁREAS DE PROCESO

APLICACIONES

- Desinfección de equipos de contacto directo en plantas de alimentos.
- Desinfección ambiental.
- Desinfección de cuartos fríos.
- Desinfección de vehículos.
- Activación de charca sanitaria.
- Desinfección en metales suaves y aluminio.

BENEFICIOS

- El más seguro al medio ambiente.
- Efecto corrosivo atenuado.
- Buen deodorizante.
- Buena protección residual.
- El incremento de temperatura potencializa el poder sanitizante.
- Buena penetración.
- Trabaja con seguridad ante condiciones extremas de agua.
- Efectivo en el control de hongos

DILUCIÓN DE USO: Sanitización, sin enjuague posterior 2mL/L (200ppm). Desinfección, con enjuague posterior 4 mL/L (400ppm).

Activación de charca: 8-15 mL/L (800-1500 ppm)

MODO DE USO: por aspersión, nebulización o sumergimiento. Dejar reposar por 5-10 minutos antes de utilizar de nuevo los equipos

INGREDIENTES: Agua, tensoactivo catiónico, secuestrante.

REGISTROS:



Aviso de
funcionamiento
SSA/ COFEPRIS
11-08-14

Elaboró: Depto. Técnico Diken International
Última revisión: Enero de 2023



PRECAUCIONES PRIMEROS AUXILIOS:

MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente con abundante agua fría que esté fluyendo, retire los lentes de contacto si están presentes y si es seguro retirarlos, prosiga con el lavado durante por lo menos 15 minutos, si la irritación, hinchazón o inflamación persisten acuda a un oftalmólogo. Inhalación: aleje fuente de vapores, administre oxígeno si la respiración es trabajosa consiga ayuda médica. Contacto con la piel: lave rápidamente las áreas afectadas durante por lo menos 15 minutos. Qítense la ropa contaminada lo más pronto posible y lavarlas antes de utilizarla nuevamente. Si la irritación persiste consulte al médico. Ingestión: NO INDUZCA EL VOMITO. Si el paciente está consciente dele a beber agua para diluir. Nunca de nada en la boca de una persona inconsciente. Consiga ayuda médica de inmediato. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No contaminar los alimentos o el agua. No reutilice el recipiente. **Por favor, lea la hoja de seguridad antes de usar.**



**EFECTO BIOCIDAS
ESPECTRO MICROBIOLÓGICO**

MICROORGANISMO	CONC. ppm	TIEMPO min.
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	450	10
<i>Salmonella choleraesius</i>	250	10
<i>Salmonella gallinarum</i>	100	10
<i>Salmonella paratyphi</i>	100	10
<i>Salmonella pollrum</i>	20.8	10
<i>Salmonella schötmuelleri</i>	23.8	10
<i>Salmonella typhimorium</i>	58	10
<i>Salmonella typhosa</i>	45	10
<i>Shigella dysenteriae</i>	17	-0-
<i>Shigella paradysenteriae</i>	21	-0-
<i>Shigella sonnei</i>	40	10
<i>Staphylococcus aureus</i>	250	5
<i>Streptococcus lactis</i>	200	-0-
<i>Bacillus thermoacidurans</i>	100	-0-
<i>Brucella abortus</i>	25	10
<i>Enterobacter aerogenes</i>	28.5	10
<i>Escherichia coli</i>	30.3	10
<i>Listeria monocytogenes</i>	200	5
<i>Proteus vulgaris</i>	84	10
<i>Virus de herpes simple</i>	100	10
<i>Virus de influenza "A"</i>	1000	10
<i>Streptococcus pyogenes</i>	40	10
<i>Aspergillus niger</i>	200	1hr.
<i>Candida albicans</i>	200	24hr.
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	20	10
-0- = No hay información		

